

Sommario

1. Introduzione	3
1.1. Requisiti minimi di sistema	4
1.1.1. Windows	4
1.2. Amministratore	4
2. Installazione di LaCie USB Boost	5
2.1. Installazione	5
3. Selezione del Boost	6
4. Diagnostica	7
5. Assistenza tecnica	8
5.1. Indirizzi dei centri di assistenza LaCie.....	8

Copyright

Copyright ©2009 LaCie. Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, salvata su dispositivi di archiviazione, né trasmessa in alcuna forma e tramite alcun mezzo elettronico o meccanico (fotocopiatrice, registratore o altro) per intero o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di LaCie.

Marchi commerciali

Apple, Mac, Mac OS e Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc. Microsoft, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Gli altri marchi citati in questa Guida appartengono ai rispettivi proprietari.

Variazioni

La presente Guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso. Sebbene questo documento sia stato compilato con la massima accuratezza, LaCie non si assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali errori o omissioni e all'uso delle informazioni in esso contenute. LaCie si riserva il diritto di modificare o rivedere il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

1. Introduzione

Grazie per aver scelto di installare LaCie USB Boost. L'unità LaCie USB Boost è semplice da utilizzare e potrebbe migliorare le velocità di trasferimento dell'unità USB 2.0 fino al 33%!

Dopo essere stata installata, l'unità offre la possibilità di un impiego a velocità normali, come con le unità USB standard, oppure di accelerare e fare in modo che l'unità LaCie USB sia più veloce.

NOTA IMPORTANTE: LaCie USB Boost è compatibile con unità disco LaCie specifiche. Per scoprire se la vostra unità è compatibile con LaCie USB Boost, visitate il sito www.lacie.com. Verificate se la vostra unità figura nell'elenco di prodotti e controllate se l'icona USB Boost è tra quelle elencate sulla pagina.



USB BOOST

Collegamenti rapidi

Selezionare un argomento:

- ◆ [Installazione di LaCie USB Boost](#)
- ◆ [Selezione del Boost](#)
- ◆ [Diagnostica](#)

1.1. Requisiti minimi di sistema

1.1.1. Windows

- ◆ Windows XP, 32 bit e 64 bit
- ◆ Windows Vista e Windows 7, solo versioni a 32 bit
- ◆ Hi-Speed USB 2.0

NOTA IMPORTANTE: LaCie USB Boost non è compatibile con i sistemi operativi Macintosh e Linux e con le versioni a 64 bit di Windows Vista e Windows 7.

1.2. Amministratore

Per installare l'unità USB Boost, è necessario disporre dei diritti di amministratore sul proprio computer.

2. Installazione di LaCie USB Boost

2.1. Installazione

1. Trovate l'icona USB Boost nella cartella delle utilità LaCie sull'unità disco LaCie appena acquistata. L'unità può anche essere scaricata dal sito web di LaCie: <http://www.lacie.com/support/drivers/driver.htm?id=10139>
2. Fate clic due volte sul file Setup.exe di USB Boost e seguite le indicazioni.
3. Viene visualizzata la finestra di benvenuto all'installazione guidata di LaCie USB Boostsetup. Prima di procedere al passo successivo è necessario accettare le condizioni per l'installazione dell'unità. Fare clic su Install (Installa). (Fig. 01)
4. L'installazione guidata termina in pochi minuti e viene visualizzato l'invito a selezionare Done (Fine). (Fig. 02)
5. Come passo finale, il programma di installazione imposta i parametri dell'hardware. (Fig. 03)



Fig. 01




Fig. 02



Fig. 03

3. Selezione del Boost

Dopo aver installato LaCie USB Boost, è possibile scegliere la modalità di funzionamento.

1. Si noti l'icona USB Boost nella barra delle applicazioni. (Fig. 04)
2. Con il pulsante destro del mouse, fare clic sull'icona USB Boost per visualizzare le opzioni. L'impostazione predefinita è Normal (Normale), ossia l'unità non agirà in modo da aumentare la velocità dell'unità disco LaCie selezionata. (Fig. 05)
3. Selezionare Turbo per sfruttare gli incrementi di velocità USB 2.0 offerti da LaCie USB Boost.

NOTA IMPORTANTE: LaCie raccomanda di selezionare Normal (Normale) quando si utilizzano unità non supportate da LaCie USB Boost.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: le schermate possono essere leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate, a seconda del sistema operativo usato e delle impostazioni personalizzate configurate.




Fig. 04




Fig. 05

4. Diagnostica

In caso di difficoltà con il software, consultare la tabella seguente.

Per ulteriore assistenza, contattare il rivenditore LaCie o l'Assistenza tecnica LaCie (per tutti i dettagli vedere la sezione [5. Assistenza tecnica](#)).

Aggiornamenti della Guida

LaCie si impegna attivamente a fornire ai clienti manuali aggiornati ed esaurienti, con il costante obiettivo di offrire un formato di facile utilizzo che consenta di installare e utilizzare rapidamente le molteplici funzioni dell'unità.

Se la Guida non corrisponde esattamente alla configurazione del prodotto acquistato, visitare il sito Web di LaCie per verificare se esiste una versione più aggiornata.

www.lacie.com

Problema	Domanda	Risposta
USB Boost Setup.exe non funziona sul mio computer oppure mi restituisce un errore	La configurazione del computer soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'applicazione?	Per maggiori informazioni vedere la sezione 1.1. Requisiti minimi di sistema .
La mia unità disco LaCie USB non sembra offrire velocità di trasferimento USB rapide.	L'unità è connessa al computer è supportata da LaCie USB Speed Boost?	LaCie USB Boost è compatibile con unità disco LaCie specifiche. Per scoprire se la vostra unità è compatibile con LaCie USB Boost, visitate il sito www.lacie.com . Verificate se la vostra unità figura nell'elenco di prodotti e controllate se l'icona USB Boost è tra quelle elencate sulla pagina.
	È stato selezionato Turbo?	Vedere la sezione 3. Selezione del Boost .
	Si sta utilizzando un'interfaccia USB 2.0?	LaCie USB Boost è concepita per operare con unità disco USB specifiche connesse a un'interfaccia USB 2.0.
La mia unità disco USB 2.0 esegue il trasferimento un po' più velocemente ma non con un incremento del 33%	L'unità è un'unità disco LaCie supportata da LaCie USB Boost?	LaCie non offre alcuna garanzia che LaCie USB Boost aumenterà le velocità di trasferimento USB delle unità disco non LaCie. LaCie raccomanda di selezionare Normal (Normale) quando si usa un'unità non LaCie.
	Esiste una differenza di velocità definita?	Benché determinati test di bechmarking abbiano dimostrato un miglioramento della velocità di trasferimento USB 2.0 del 33%, LaCie non può garantire lo stesso miglioramento per tutti gli utenti.

5. Assistenza tecnica

5.1. Indirizzi dei centri di assistenza LaCie

LaCie Asia Contatti http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australia Contatti http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgio Contatti http://www.lacie.com/be/contact/ (francese)	LaCie Canada Contatti http://www.lacie.com/caen/contact/ (inglese)
LaCie Danimarca Contatti http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finlandia Contatti http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Francia Contatti http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Germania Contatti http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italia Contatti http://www.lacie.com/it/contact/	Giappone - ELECOM CO. LTD. Contatti http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Olanda Contatti http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norvegia Contatti http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Spagna Contatti http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Svezia Contatti http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Svizzera Contatti http://www.lacie.com/chfr/contact/ (francese)	LaCie Regno Unito Contatti http://www.lacie.com/uk/contact/
LaCie Irlanda Contatti http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie USA Contatti http://www.lacie.com/contact/
LaCie International Contatti http://www.lacie.com/intl/contact/	